EUROLAMP®

Pioneers in New Technology !

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

INSTRUCTIONS

300-96000(JS-206)

ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ - ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 260ML ΛΕΥΚΟΣ-ΧΡΩΜΑ ΞΥΛΟΥ USB 4W

HUMIDIFIER - AROMA DIFFUSER 260ML WHITE-WOOD COLOR USB 4W

4W, 260ml

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά και κρατήσετε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά. Παρακαλείσθε να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στις πληροφορίες ασφαλείας.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Είναι απαραίτητο να διαβάσετε και να κατανοήσετε όλες τις οδηγίες ασφάλειας και λειτουργίας πριν από τη εγκατάσταση. Εάν η συσκευή χρησιμοποιείται για πρώτη φορά, διατηρήστε τις οδηγίες ασφαλείς για μελλοντική αναφορά.
- Σε περιπτώσεις που χρειάζεται να γίνει η σύνδεση με απευθείας παροχή ρεύματος είναι απαραίτητο να γίνει απο εξειδικευμένο άτομο. Η λανθασμένη εγκατάσταση και χρήση μπορούν να προκαλέσουν κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.

- Ο καθαρισμός μπορεί να γίνει με ένα στεγνό και καθαρό πανί ή με τη χρήση ουδέτερου καθαριστικού. Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά ή διαβρωτικά προϊόντα. Σε περίπτωση που είναι υγρή η επιφάνεια περιμένετε να στεγνώσει, πριν το χρησιμοποιήσετε. Αποφύγετε την επαφή με υγρά σε όλα τα ηλεκτρικά μέρη.
- Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και ανήλικους.
- Η εγγύηση δεν ισχύει πλέον όταν υπάρχουν ελαττώματα στο προϊόν που προέρχονται από ζημιά ή όταν τα μέρη του προϊόντος έχουν αλλοιωθεί από μη εξουσιοδοτημένα άτομα καθώς και μετά από τυχόν επέμβαση στο περιεχόμενο της συσκευής από ακατάλληλο χειρισμό ή κακή χρήση.
- Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για την ασφαλή χρήση και εγκατάσταση. Καθώς θα αποσυσκευάζετε το προϊόν, ελέγξτε για ζημιές. Σε αυτή την περίπτωση ενημερώστε τον προμηθευτή σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ηλεκτρολογικές συνδέσεις πρέπει να γίνονται από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο και σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΦΕΡΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν την εγκατάσταση του ανεμιστήρα, βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει την παροχή ρεύματος. Μην ενεργοποιήσετε την παροχή ρεύματος έως ότου εγκατασταθεί πλήρως ο ανεμιστήρας και είναι έτοιμος για χρήση.

Η EUROLAMP ΑΒΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να ερμηνεύει και να τροποποιεί το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Αυτή η σήμανση υποδηλώνει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να διατεθεί μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα σε όλη την ΕΕ. Για να αποφευχθεί πιθανή βλάβη στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων, ανακυκλώστε την υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον πωλητή όπου αγοράστηκε το προϊόν. Μπορούν να πάρουν αυτό το προϊόν για ασφαλή περιβαλλοντική ανακύκλωση.

Please read these instructions carefully. Please pay particular attention to the safety information. We recommend that you keep the instructions for future reference.

SAFETY RECOMMENDATIONS

- It is essential to read and understand all the safety and operating instructions before the installation. If this is your first time using the device, keep the instructions secure for future reference.
- In cases where the connection to a direct power supply needs to be made, it is necessary to be done by a qualified person.
- It can be cleaned with a dry and clean fabric or with a use of neutral detergent. Do not use solvents or corrosive products. In case that the surface is wet, wait until it gets dry and then use it. Avoid contact on all electrical parts with liquids.
- The device should be kept out of the reach of children and minors.
- The warranty is no longer valid when there are defects in the product where come from damages or when the parts of the product has been damaged by unauthorized persons as well as after any intervention on the device due improper handling or misuse.
- Follow the instructions below for safe use and installation. As you unpacking the product, check for damages. In that case, please inform your supplier.

ATTENTION: Electrical connections must be made by a qualified electrician and in accordance with European rules for electrical installations.

IMPORTANT: THE COMPANY IS NOT RESPONSIBLE FOR THE INSTALLATION. INSTALLATION IS THE SOLE RESPONSIBILITY OF THE CUSTOMER.

CAUTION: Before installing the fan, be sure to turn off the power supply. Do not turn on power until the fan is fully installed and ready for use.

EUROLAMP SA reserves the right to interpret and amendment the content of this document at any time without prior notice.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

300-96000
ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
DC 5V ≥ 1000Ma
4W / 260ml
USB Καλώδιο: 1m
Περιοχή κάλυψης: 10-13m²

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ

- Ανοίξτε το πάνω κάλυμμα: Σηκώστε το πάνω κάλυμμα, προσθέστε καθαρό νερό βρύσης και μην γείρετε το μηχάνημα.
- Προσθήκη νερού: Βεβαιωθείτε ότι συμπληρώνετε μεταξύ των ελάχιστων και των μέγιστων γραμμών όταν προσθέτετε το νερό στη δεξαμενή.
- Προσθέστε αιθέριο έλαιο: Βάλτε αιθέριο έλαιο στη δεξαμενή νερού και ρίξτε το πολύ 2 ~ 3 σταγόνες (περίπου 0,1-0,2 ml).
- USB: Εισαγάγετε τη γραμμή USB στην οπή DC και στη συνέχεια ισιώστε το μηχάνημα.
- Συνδέστε το τροφοδοτικό: συνδέστε το καλώδιο USB στον προσαρμογέα τροφοδοσίας ή συνδεθείτε στον υπολογιστή.Κάθε τροφοδοσία πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 5V 1000Ma.
- Πατήστε το διακόπτη Φως μία φορά έτσι ώστε να κινείται αργά σε όλα τα χρώματα. Πατήστε το διακόπτη φωτισμού για δεύτερη φορά, θα διατηρήσει το παρόν χρώμα αναμμένο. Για να αλλάξετε το χρώμα χειροκίνητα, πατήστε επανειλημμένα το διακόπτη φωτός μέχρι να βρείτε το χρώμα που προτιμάτε. Για να σβήσετε το φως, κρατήστε πατημένο το διακόπτη φωτός για τρία δευτερόλεπτα.
- Πατήστε το κουμπί Mist για μια φορά, θα εκτελεστεί για μία ώρα και στη συνέχεια θα απενεργοποιηθεί. Για να αυξήσετε το χρόνο που θέλετε να λειτουργεί, πατήστε το κουμπί Mist δύο φορές για 3 ώρες και τρεις φορές για 6 ώρες. Πατώντας το κουμπί Mist για τέταρτη φορά, ενεργοποιήται συνεχώς. Μια πέμπτη φορά θα απενεργοποιηθεί.
- Ο όγκος της ομίχλης εξαρτάται από το εσωτερικό περιβάλλον και τον όγκο του νερού στο δοχείο.
- Λόγω της θερμοκρασίας του νερού και του εξωτερικού ποιοτικού παράγοντα, ο όγκος της ομίχλης θα είναι μικρότερος μόλις ενεργοποιήσετε το μηχάνημα και θα είναι σταθερός μετά από λίγα λεπτά.
- Λόγω της θερμοκρασίας του αέρα, της υγρασίας, της ροής του αέρα και ούτω καθεξής, εάν δεν φαίνεται να υπάρχει ομίχλη, είναι φυσιολογικό.

- Αυτό το μηχάνημα έχει λειτουργία αντι-ξήρανσης: θα κλείσει από μόνη της, εάν δεν υπάρχει νερό στη δεξαμενή ή η γραμμή νερού είναι πολύ χαμηλή. Ακόμα κι αν η τροφοδοσία είναι ενεργοποιημένη, διακόπτεται αυτόματα.

Ανακοινώσεις

Δώστε ιδιαίτερη προσοχή σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις ακόλουθες προφυλάξεις ή άλλες ζημιές.

- Μην αποσυναρμολογείτε το μηχάνημα κατά τη λειτουργία του, διαφορετικά το νερό θα εκτοξευτεί.
- Συνιστάται να χρησιμοποιείτε νερό κανονικής θερμοκρασίας ή να χρησιμοποιείτε καθαρό νερό, μεταλλικό νερό, κ.λπ., να μην χρησιμοποιείτε άγνωστο υγρό ή υγρό υψηλής συγκέντρωσης. Προκειμένου να αποφευχθεί η μη σωστη λειτουργία.
- Ο όγκος του νερού δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μέγιστη γραμμή της δεξαμενής νερού, διαφορετικά ο ψεκασμός δεν θα είναι φυσιολογικός ή χωρίς ομίχλη.
- Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα δεν έχει κλίση όταν προσθέτετε το νερό. Για να αποφύγετε τη διαρροή νερού και τη ροή του νερού στο μηχάνημα μεσα από την έξοδο αέρα διοτι θα προκαλεσεί βλάβη.
- Μην αγγίζετε απευθείας τον ψεκαστήρα στο δοχείο.
- Κρατήστε την έξοδο αέρα προς τα πάνω κατά την αποστράγγιση του νερού, για να αποφύγετε το νερό να εισχωρήσει στην έξοδο αέρα να και να προκαλέσει δυσλειτουργία.
- Όταν η εσωτερική θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή, η ομίχλη θα αλλάξει σε σταγονίδια νερού μπροστά από το ακροφύσιο, Όταν συμβεί, τοποθετήστε μια πετσέτα μπροστά από το ακροφύσιο.
- Όταν το μηχάνημα χρησιμοποιείται σε κατάσταση χαμηλής θερμοκρασίας ή υψηλής υγρασίας, θα προκαλέσει ελκυστική ομίχλη στο στόμιο της συσκευής. Είναι η φυσιολογικό ότι στο πάνω κάλυμμα θα έχει σταγόνες νερό, χρησιμοποιήστε μια πετσέτα για να το καθαρίσετε.
- Χρησιμοποιήστε μαλακό πανί για να καθαρίσετε το εσωτερικό της δεξαμενής νερού, το βρώμικο κομμάτι του ψεκασμού.Για να αποφύγετε τη δυσλειτουργία, καθαρίστε το μηχάνημα κάθε 5-6 φορές χρησης.
- Κατά τη συντήρηση του μηχανήματος, βεβαιωθείτε ότι έχετε βγάλει τον προσαρμογέα ρεύματος από την πρίζα και ότι η παροχή ρεύματος έχει διακοπεί.
- Εάν δεν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποστραγγίστε το νερό από τη δεξαμενή ,καθαρίστε το και στη συνέχεια, διατηρήστε το σε ασφαλές μερος αφού στεγνώσει.

Απλή αντιμετώπιση προβλημάτων

Σε περίπτωση βλάβης του μηχανήματος, βεβαιωθείτε ότι τα παρακάτω έχουν δοκιμαστεί πριν από την επισκευή.

- Η τροφοδοσία δεν δουλεύει: Βεβαιωθείτε ότι η κατάσταση σύνδεσης ρεύματος είναι σωστή, βεβαιωθείτε επίσης ότι η σύνδεση μεταξύ τροφοδοσίας και μηχανήματος είναι σωστη καθώς

και της πρίζας. Αλλά σε κάθε περίπτωση, βγάλτε το βύσμα DC από το μηχάνημα και τοποθετήστε το ξανά, μετά από αυτό βεβαιωθείτε ότι είναι σύνδεμενο.

- Απενεργοποίηση κατά την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: Το μηχάνημα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα αφού πιέσετε το διακόπτη ομίχλης, εάν δεν υπάρχει νερό στο μηχάνημα, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει νερό στη δεξαμενή ή αν το νερό δεν είναι αρκετό, προσθέστε νερό.

Δεν υπάρχει καλή κατάσταση ψεκασμού ή καθόλου ψεκασμός:

1. Ελέγξτε το κομμάτι ψεκασμού για βρώμιά
2. Βεβαιωθείτε ότι το νερό στη δεξαμενή είναι αρκετό ή πάνω από την ελάχιστη γραμμή νερού.Το μηχάνημα δεν μπορεί να ψεκάζει ομίχλη κανονικά εάν το νερό είναι πάρα πολύ, θα πρέπει να μειώσετε ή να αυξήσετε το νερό στη δεξαμενή μέχρι να ψεκάσει κανονικά.
3. Βεβαιωθείτε ότι το άνω κάλυμμα και το εσωτερικό έχουν κλείσει σωστά.Εάν δεν έχουν συναρμολογηθεί σωστά, η ομίχλη δεν μπορεί να φτάσει στην έξοδο σωστά.
4. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει βρωμιά στην κάτω έξοδο του αέρα. Εάν υπάρχει, αυτό θα μειώσει τον όγκο της ροής του αέρα που εισέρχεται με αποτέλεσμα το μηχάνημα να μην ψεκάζει.
5. Λόγω της θερμοκρασίας, της υγρασίας και των περιβαλλοντικών συνθηκών, δεν μπορείτε να δείτε την ομίχλη αλλά το μηχάνημα ψεκάζει κανονικά και ο ανεμιστήρας τροφοδοσίας λειτουργεί σωστά (μπορείτε να ακούσετε το μοτέρ να λειτουργεί), αυτό σημαίνει ότι το μηχάνημα δουλεύει σωστά.

Διαρροή νερού

1. Βεβαιωθείτε ότι το άνω κάλυμμα έχει εγκατασταθεί σωστά και ότι το εσωτερικό σημειο κλείνει σωστα
2. Όταν το άνω κάλυμμα και το εσωτερικό δεν είναι σωστά τοποθετημένα, η ομίχλη δεν μπορεί να φτάσει στην έξοδο και προκαλεί εμφάνιση υγρασίας
3. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα δεν είναι τοποθετημένο σε χαμηλές θερμοκρασίες ή υψηλές θερμοκρασίες, λόγω χαμηλών θερμοκρασιών ή υγρασίας, προκαλεί την διαρροή.

Εξυπηρέτηση πελατών

Συμβουλευτείτε τον διανομέα προϊόντων όταν υπάρχει αμφιβολία ή αποτυχία κατά τη χρήση. Όπως φαίνεται σύμφωνα με το ακόλουθο περιεχόμενο.
Οι ζημίες και η καταστροφή προϊόντος είναι υπεύθυνη σας , δεν παρέχεται δωρεάν αντικατάσταση.
Πτώση στο νερό ή χρήση σε νερό.
Η ζημιά που προκαλείται από τη χρήση και την εμφάνιση βρωμιάς.

Η ζημιά που προκλήθηκε από αυτο-αποσυναρμολόγηση, αναμόρφωση και ακατάλληλες μεθόδους επισκευής
Κατανάλωση λαμπτήρων LED και άλλων αναλώσιμων και αξεσουάρ.
Χρησιμοποιείται μόνο για εσωτερική οικιακή χρήση, για άλλα μέρη ή άλλες ΧΡΗΣΕΙΣ όπως υπαίθρια.

300-96000
HUMIDIFIER - AROMA DIFFUSER
DC 5V ≥ 1000Ma
4W / 260ml
USB Cable: 1m
Area Coverage.: 10-13m²

HOW TO USE

- Open the upper cover: Lift up the upper cover, please add clean tap water and do not tilt the machine.
- Add water: Please ensure that you fill between the minimum and maximum lines when you add the water to the tank.
- Add essential oil: Drop essential oil in the water tank, and drop at most 2-3 drops(about 0,1 -0,2ml
- Connect USB line: Please insert the USB line into DC hole, then flat the machine.
- Connect the power supply: plug the USB cable into the power adapter ,or connect to computer as well as power bank can be used, but every power must be more than 5V 1000Ma.
- Press the Light switch once so it slowly moves through all the colors. Press the light switch a second time will keep the present color lit. To change the color manually, repeatedly press the light switch until you find your preferred color. To turn the light off, hold the light switch down for two or three seconds.
- Press the Mist switch first time, this will run for one hour then switch off. To increase the time you wish the diffuser to run, press the mist button twice for 3 hours and three times for 6 hours. Pressing the mist button for a fourth time turn it on continuously. A fifth time will turn it off.
- The mist volume depend on indoor environment and the water volume in the tank.
- Because of the water temperature and quality external factor, mist volume will be less when you just turn on the machine, and it will be steady after few minutes.
- Due to air temperature, humidity, airflow and so on, if there seems no mist. It's normal phenomenon.
- This machine has anti-drying burn function: It will be closed by itself. If there is no water in the tank or the water line is too low. Even if the power is turned on, it automatically cuts off.

ANNOUNCEMENTS

Please pay special attention for failure to comply with the following precautions or other damages.

- Do not disassemble the machine in operation of the machine, or the water will spout.
- It is recommended to use the normal temperature water, or use pure water mineral water, purified water etc do not use unknow liquid or high concentration liquid. In order to avoid failure.
- The water volume must not exceed the max line of the water tank otherwise the spray is not normal or no mist.
- Please make sure the machine is not tilted when you are adding the water.In order to avoid water leaking and water flow into the machine by air outlet cause mechanical failure.
- Do not touch the atomizer in the tank by hand directly.

- Please keep the air outlet upwards when draining the water in order to avoid the water infitrate the air outlet to cause malfunction.
- When the indoor temperature is too high the mist will change into water droplets in front of the nozzle. When it happens Please place the towel in front of the nozzle.
- When the machine used in low temperature or high humidity status,it will cause fogging appealing on the mist spay mouth. It's the normal appearance that the upper cover has water drops around please use towel to clean it.
- Use soft cloth to clean internal of water tank the dirty on atomization piece,in order to avoid failure please clean the machine every 5-6 times using.
- When the machine maintenance make sure to pull off the power adapter from the socket and the power supply is cut off.
- If you do not use the machine for a long time, please drain away water from the water tank and clean it then keep it safe after it is dry.

SIMPLE TROUBLESHOOTING

When the machine fault,please make sure the following matters before repairing.

The power can't live: Make sure if the power connection status is right,also make sure the connection between power and machine as well as the socket. But just in case,pull out of the DC plug from machine then insert back again,after that make sure the connection status.

Power off when power electricity:The machine will automatic turn off after you push mist switch,if there is no water in machine,please make sure if there have water in tank or water is not enough,please add water.

NO MIST SPRAY OR MIST SPRAY STATE IS NOT WELL

1. Check the atomization piece for dirty
2. Make sure that water in water tank is enough or over max water line·the machine cannot spray mist normally if water too much·you should reduce or increase water in the tank until it spray mist normally·
3. Make sure the upper cover and inner are installed correctly·then assemble the machine upper cover and inner firmly·if they are not assembled correctly·the mist can not rightly reach to the exit indeed.
4. Please make sure if there is dirty in the bottom air outlet·If there is dirty in the bottom air outlet and so on·that will reduce the volume of air flow then it causes the machine can't spray mist.
5. Due to temperature humidity and the environmental impact that lead you cannot see the mist or cant see the mist·but the machine spray normally and the supply air fan is working in order(you can hear motor running)·it means the machine is trouble-free.
6. Please check if the power adapter matches.

WATER LEAKAGE

1. Make sure the upper cover is installed correctly·and the inner whether offset falls off· then assemble the machine upper cover and inner firmly.
2. When the upper cover and inner is offset the mist cannot reach the exit·and it cause the dew appearance.
3. Make sure the machine set in at low temperatures or high temperatures·due to low temperatures or humidity it cause the dewing.

CUSTOMER SERVICE

Please consult the product distributor when there is any doubt or any failure in use· As shown in comply with the following content· anger does not provide free maintenance
Fall in the water or use in water and so on·those wrong and undeserved method of application cause the malfunction
The damage caused by the use and the appearance of dirty·

The failure caused by self-dismantling· reforming and improper repair methods
Consumption of LED lamps and other consumables and accessories·

It is used only for indoor domestic use· for other places or other USES such as outdoor

EUROLAMP®

Pioneers in New Technology !

ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΑΠΟ ΤΗΝ
EUROLAMP ΑΒΕΕ:
ΚΑΜΠΟΣ ΔΙΑΒΑΤΩΝ – ΙΩΝΙΑ
570 08, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
T: 2310 574802
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ

IMPORTED IN EU BY
EUROLAMP SA:
KAMPOS DIAVATA - IONIA
570 08,THESSALONIKI - GREECE
T: +30 2310 574802
MADE IN CHINA

info@eurolamp.gr
www.eurolampglobal.com