

145-24533/CS-21001

**PRODUCT PARAMETERS:**

Material: ABS Plastic & TPR, Light Source: SMD, Power Supply: Rechargeable Battery (included)

- 6 Light Modes: Low - Mid - High - Super - Red - Red Flashing
- 2nd switch for sensor mode

**RECHARGEABLE FUNCTION:**

A) Designed with Type C USB input, equipped with USB cable allows for quick and convenient charging.



B) 5 levels of charging. Each level is indicated by a flashing blue light.

**WARNING :**

DO NOT look directly into the SMD light! This is not a toy and should not be handled by infants or children!

Children under 6 years old should not use this product without adult supervision.

**SAFETY RECOMMENDATIONS**

Any unauthorized operation  any repair without permission can  cancel the right of replacement and warranty. Follow the instructions below for safe use. When you unpack the product, check for damage. In this case, please inform your supplier. It is essential to read and understand all safety and operating instructions before using the device. Keep them safe for future reference. The device should be kept far away from children. Eurolamp SA reserves the rights to interpret and amend the content of this document at any time without prior notice. The warranty is not valid when there are post defects on product to provoke damage or its parts have been altered and affected by non-authorized person, as well as after altering the battery by non-appropriate handling or misuse.

**SAFETY PRECAUTIONS AND INFORMATION**

- Never direct light beam into a face. This might damage the eyes.
- When you turn on the device, never touch the lens because this could cause burns.
- DO NOT dispose batteries with regular waste! Recycle batteries according to local rules.
- Do not operate your rechargeable LED flashlight during charging.
- Never interfere or get in touch with the content and components of battery.



The marking indicates that the product should not be disposed of with household waste throughout the European Union. Recycle components and parts of the product, return used device, use a collection system or contact with the reseller you have purchased the product.

145-24533/CS-21001

**ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:**

Υλικό: Πλαστικό ABS & TPR, Πηγή φωτός: SMD, Τροφοδοτικό: Επαναφορτιζόμενη μπαταρία (περιλαμβάνεται)

Έξι λειτουργίες φωτός: Χαμηλή - Μεσαία - Υψηλή - Σούπερ - Κοκκίνο φώς - Κόκκινο φώς που αναβοσβήνει

2ος διακόπτης για αισθητήρα κίνησης.

**ΕΠΑΝΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:**

A) Σχεδιασμένο με είσοδο Type C USB, εξοπλισμένο με καλώδιο USB που επιτρέπει γρήγορη και άνετη φόρτιση.

B) Φόρτιση σε 5 επίπεδα φόρτισης. Το εκάστοτε επίπεδο φόρτισης αναβοσβήνει με μπλέ φώς

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:**

ΜΗΝ κοιτάτε απευθείας στο φως SMD! Αυτό δεν είναι παιχνίδι και δεν πρέπει να το χειρίζονται βρέφη ή παιδιά! Παιδιά κάτω των 6 ετών δεν πρέπει να χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν χωρίς την επίβλεψη ενήλικου.

**⚠ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ⚠**

Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη επέμβαση ή οποιαδήποτε επισκευή χωρίς άδεια μπορεί να ακυρώσει το δικαίωμα αντικατάστασης και την εγγύηση. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για ασφαλή χρήση. Όταν αποσυσκευάζετε το προϊόν, ελέγξτε για ζημιές. Σε αυτήν την περίπτωση, ενημερώστε τον προμηθευτή σας. Είναι απαραίτητο να διαβάσετε και να κατανοήσετε όλες τις οδηγίες ασφάλειας και λειτουργίας πριν από τη χρήση. Διατηρήστε τις οδηγίες ασφαλούς για μελλοντική αναφορά. Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Η Eurolamp SA διατηρεί το δικαίωμα να ερμηνεύει και να τροποποιεί το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η εγγύηση δεν ισχύει πλέον όταν υπάρχουν ελαττώματα στο προϊόν που προέρχονται από ζημιά ή όταν τα μέρη του προϊόντος έχουν αλλοιωθεί από μη εξουσιοδοτημένα άτομα καθώς και μετά από τυχόν επέμβαση στο περιεχόμενο της μπαταρίας από ακατάλληλο χειρισμό ή κακή χρήση.

**ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

- Ποτέ να μην στρέφεται το φακό σε ανθρώπινο πρόσωπο. Αυτό μπορεί να βλάψει τα μάτια.
- Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή, μην αγγίζετε τον LED καθώς μπορεί να προκαλέσει έγκαυμα.
- Μην απορρίπτεται οπουδήποτε την μπαταρία παρά μόνο μόνο σε σημεία ανακύκλωσης.
- Μην χρησιμοποιείτε τον επαναφορτιζόμενο φακό LED κατά τη φόρτιση
- Ποτέ μην επεμβαίνετε στο περιεχόμενο και στα εξαρτήματα της μπαταρίας.



Η σήμανση υποδηλώνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανακυκλώστε τα εξαρτήματα και μέρη του προϊόντος, επιστρέψτε την χρησιμοποιημένη συσκευή, χρησιμοποιήστε το σύστημα συλλογής ή επικοινωνήστε με το μεταπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν.