

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Διαβάστε τις οδηγίες διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή την επισκευή του φωτιστικού. Η μη τήρηση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ή ζημιά.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ	∅ mm	ΝΤΟΥΙ	ΤΑΣΗ	ΙΣΧΥΣ	CCT	LUMINOUS FLUX
147-77792	300	G10Q	AC 170-250V 50/60Hz	18W	4000K	1850lm
147-77795	400	G10Q	AC 170-250V 50/60Hz	25W	4000K	2600lm

Θερμοκρασία Λειτουργίας: -30°C/45°C



Παρεχόμενος σύνδεσμος

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1. Βεβαιωθείτε πως η λάμπα ή το φωτιστικό δεν έχει ζημιά.
2. Απενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος.
3. Αν η λάμπα ήταν αναμμένη, πριν την ακουμπήσετε, περιμένετε τουλάχιστον για 30 λεπτά, για την αποφυγή εγκαυμάτων.

- Η εγγύηση δεν ισχύει εάν δεν τηρούνται οι οδηγίες του εγχειριδίου.
- Η εγγύηση δεν καλύπτει τη ζημιά των εξωτερικών τμημάτων ή του ίδιου του φωτιστικού η οποία προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση, λανθασμένη χρήση από τον χρήστη, ή από τροποποιήσεις στο φωτιστικό.
- Η εγγύηση δεν ισχύει για ζημιά η οποία προκλήθηκε από τον καιρό, την ηλεκτρική τάση, και ζημιά κατά τη μεταφορά.
- Η εγγύηση δεν ισχύει εάν το barcode αφαιρεθεί, αλλαχθεί ή δεν αναγνωρίζεται.
- Μην έχετε απευθείας οπτική επαφή στη δέσμη φωτός του φωτιστικού.
- Μην εγκαταστήτε το φωτιστικό κοντά σε πηγές θερμότητας ή υγρά.
- Για τον καθαρισμό του φωτιστικού, αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος και αφαιρέστε τη πρίζα και μη χρησιμοποιείτε έντονα καθαριστικά.




ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1. Απενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος.
2. Η λάμπα θα πρέπει να εγκατασταθεί απευθείας στην παροχή 170-250V. Εάν θέλετε να αντικαταστήσετε μια παλιά λάμπα φθορίου, θα πρέπει να αφαιρέσετε το ηλεκτρικό ή το ηλεκτρομαγνητικό μπάλαστ και το στάρτερ.
3. Συνδέστε τον παρεχόμενο σύνδεσμο στο ντουί της λάμπας.
4. Συνδέστε τα καλώδια απευθείας στην παροχή. Αυτή η λειτουργία μπορεί να απλοποιηθεί με την περιστροφή του ντουί επάνω στη λάμπα.
5. Εισάγετε τη λάμπα μέσα στο φωτιστικό.
6. Ενεργοποιήστε την παροχή, και ελέγξτε για τη σωστή λειτουργία.

Σημείωση: Η λάμπα είναι εξοπλισμένη με 3 μαγνήτες, έτσι ώστε να μπορεί να εγκατασταθεί σε φωτιστικά οροφής χωρίς γάντζους, απευθείας επάνω στο μεταλλικό τμήμα. Το ντουί της λάμπας μπορεί να περιστραφεί ώστε να γίνει πιο εύκολη η εγκατάσταση στα φωτιστικά οροφής με μικρό χώρο.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗ

~~ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΠΑΛΑΣΤ~~~~ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΜΠΑΛΑΣΤ~~

ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Αυτή η σήμανση υποδηλώνει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να διατεθεί μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα σε όλη την ΕΕ. Για να αποφευχθεί πιθανή βλάβη στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων, ανακυκλώστε την υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον πωλητή όπου αγοράστηκε το προϊόν. Μπορούν να πάρουν αυτό το προϊόν για ασφαλή περιβαλλοντική ανακύκλωση.



INSTRUCTION MANUAL

WARNING!

Read instructions thoroughly before installing or servicing this device. Not observance could result in personal injury or property damage.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MODEL	∅ mm	CAP	INPUT VOLTAGE	LAMP POWER	CCT	LUMINOUS FLUX
147-77792	300	G10Q	AC 170-250V 50/60Hz	18W	4000K	1850lm
147-77795	400	G10Q	AC 170-250V 50/60Hz	25W	4000K	2600lm

Operating temperature: -30°C/45°C



Connector

BEFORE INSTALLATION

1. Ensure that the LED circular tube, or the lighting fixture is not damaged.
2. Disconnect the mains voltage.
3. If the circular tube has been turned on, before touch it, wait at least 30 minutes, to avoid danger of burns.

- The warranty does not apply if you do not observe the instructions in the user manual.
- The warranty does not cover damage on the outer parts of the appliance or to the product caused by faulty installation, wrong use by user and modifications on device.
- The warranty does not apply for damage caused by weather, power surges, fire, and damage caused during transport.
- The warranty does not apply if datacode is removed, changed or made unrecognizable.
- Do not look directly into the beam of light.
- Do not install the circular tube near sources of heat or liquids.
- To clean the circular tube, disconnect the mains voltage and unplug it, and do not use harsh chemicals.


INSTALLATION

1. Disconnect the mains voltage.
2. The circular tube must be installed directly to the 170-250V power line. If you are replacing an old fluorescent circular tube you have to remove the electronic or electro-magnetic ballast and the starter.
3. Insert the supplied connector into the circular feed pins.
4. Connect the connector cables to the power line directly. This operation can be simplified by rotating the power supply pins on the circular tube.
5. Install the circular tube inside the lighting fixture.
6. Re-establish voltage at the power supply line and check for proper operation.


Note: The lamp is equipped with three magnets, so that it can also be installed inside ceiling lamps without hooks, directly to the metal part. Circular feed pins can be rotated to simplify installation inside ceiling lights where there is a small space.

DIAGRAM CONNECTIONS


DIRECT CONNECTION



~~ELECTRONIC BALLAST~~



~~ELECTROMAGNETIC BALLAST~~



CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

