

Controls and Functions:

1. Brightness Increase: This button will increase the brightness of the selected color.
2. Brightness Decrease: This button will decrease the brightness of the selected color.
3. "OFF": Turn the LED's Off.
4. "ON": Turn the LED's On
5. Color Selection : Select one of 16 colors.
6. "FLASH": Scroll through the colors automatically and slowly.
7. "STROBE": Scroll through the colors automatically and quickly.
8. "SMOOTH": Different colors fade in and out automatically and slowly.
9. "MODE": One push One color.

Remote Control - Best operate with fixture within one meter distance.

When remote control's power becomes weak, please replace a new battery for best operation. (CR2025 3V)

With its remote control, you can change the colour, alter the lighting levels and create light effects.

Main power: 220-240V~50Hz. The lamp is for mood lighting, it's not suitable for household room illumination. LED mood lamp with a choice of colours


Battery warning

1. Batteries must be inserted taking care to match the polarities shown. Make sure that the (+) and (-) terminals are placed in the right direction.
2. Remove batteries from the appliance before disposing of it at the end of its service life.
3. Never dispose of used batteries in an open fire.
4. Never short circuit battery terminals.
5. Do not mix up different kind of batteries or new and already used batteries together.
6. Never use batteries that show signs of electrolyte leaks or cracking.
7. Never recharge disposable batteries.
8. Always remove used batteries from the appliance case.
9. Keep batteries out of reach of children.
10. Do not try to open the batteries.
11. Only use batteries of the recommended or equivalent type.
12. Batteries shall be disposed of in a safe way. Only dispose of batteries in specific collection containers in order to protect the environment.



The marking indicates that the product should not be disposed of with household waste throughout the European Union. Recycle components and parts of the product, return used device, use a collection system or contact with the reseller you have purchased the product.





Ρυθμίσεις και Λειτουργίες:

1. Αύξηση φωτεινότητας: Με το κουμπί 1 αυξάνεται η φωτεινότητα του επιλεγμένου χρώματος.
2. Μείωση φωτεινότητας: Με το κουμπί 2 μειώνεται η φωτεινότητα του επιλεγμένου χρώματος.
3. OFF: Απενεργοποιήστε τη λάμπα LED.
4. ON: Ενεργοποιήστε τη λάμπα LED
5. Επιλογή χρώματος: Επιλέξτε ένα από τα 16 χρώματα.
6. FLASH: Αυτόματη κύλιση στα χρώματα με αργό ρυθμό.
7. STROBE: Εναλλαγή χρωμάτων αυτόματα και γρήγορα.
8. SMOOTH: Τα διαφορετικά χρώματα εναλλάσσονται αυτόματα και αργά.
9. MODE: Ένα χρώμα με ένα πάτημα του κουμπιού.

Για την καλύτερη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου διατηρήστε απόσταση ενός μέτρου με το εξάρτημα. Όταν η ισχύς του τηλεχειριστηρίου εξασθενεί, αντικαταστήστε την μπαταρία για καλύτερη λειτουργία. (CR2025 3V)

Με το τηλεχειριστήριο, μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα, να αλλάξετε το επίπεδο φωτεινότητας και να δημιουργήσετε εφέ φωτισμού. Κύρια ισχύς: 220-240V~50Hz. Η λάμπα είναι κατάλληλη για ατμοσφαιρικό φωτισμό. Δεν είναι κατάλληλη για φωτισμό οικιακού δωματίου.

Προειδοποιήσεις για την μπαταρία

1. Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται με προσοχή και να ταιριάζουν με τις πολικότητες που εμφανίζονται. Βεβαιωθείτε ότι οι ακροδέκτες (+) και (-) είναι τοποθετημένοι στη σωστή κατεύθυνση.
2. Αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη συσκευή πριν την πετάξετε στο τέλος της διάρκειας ζωής της.
3. Μην πετάτε ποτέ τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σε ανοιχτή φωτιά.
4. Ποτέ μην βραχυκυκλώνετε τους ακροδέκτες της μπαταρίας.
5. Μην αναμειγνύετε διαφορετικά είδη μπαταριών ή νέες και ήδη χρησιμοποιημένες μπαταρίες μεταξύ τους.
6. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μπαταρίες που παρουσιάζουν σημάδια διαρροής ηλεκτρολύτη ή ρωγμών.
7. Μην επαναφορτίζετε ποτέ μπαταρίες μιας χρήσης.
8. Αφαιρείτε πάντα τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες από τη θήκη της συσκευής.
9. Κρατήστε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά.
10. Μην προσπαθήσετε να ανοίξετε τις μπαταρίες.
11. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες συνιστώμενου ή ισοδύναμου τύπου.
12. Οι μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται με ασφαλή τρόπο. Απορρίπτετε τις μπαταρίες μόνο σε συγκεκριμένα δοχεία συλλογής για την προστασία του περιβάλλοντος.



Η σήμανση υποδηλώνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανακυκλώστε τα εξαρτήματα και μέρη του προϊόντος, επιστρέψτε την χρησιμοποιημένη συσκευή, χρησιμοποιήστε το σύστημα συλλογής ή επικοινωνήστε με το μεταπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν.

