



Product configuration

Congratulations on purchasing the **EUROLAMP** Wi-Fi Smart Socket. Now you can turn your power on and off manually or according to your schedule through the **EUROLAMP Smart** app installed on your device from anywhere where you have an internet connection. The app also allows you to monitor your power consumption in real time. Good for the environment.

Specifications

Maximum current	16A
Input voltage	AC (220~240)V
Max.Load power	3680 W
Wireless Type	WiFi 2.4 GHz
Controls	Manual ON/OFF
Operating temperature	(-20~+50°C)
Operating humidity	(0~95) % RH non condensing

1

Configuration Preparation

1. Download the smart phone application by scanning the QR Code or searching for **EUROLAMP Smart** in the Apple App Store for iPhones, or Google Play for Android phones.



IOS / Android App EUROLAMP Smart app

2

2. Launch the app and log in. New users will need to register a new account.




3. Plug the Wi-Fi Smart Socket into a mains outlet and turn on the outlet power switch. The LED should be green.

Where Not to Install Your Wi-Fi Smart Socket
Do not install the Wi-Fi Smart Socket in wet or damp areas such as bathrooms and laundries.

3

CONFIGURATION

Press the on/off button on the Wi-Fi smart socket. The LED will rapidly flash green.




Note: If the LED does not flash, try resetting the device (see Reset below).

4

Auto Scan


Under LED flash green and blueooth works, conection automatically when open **EUROLAMP Smart app**.



5

Enter password

Search for the Wi-Fi hotspot and enter the hotspot password.



Tap **Next**. Observe that the device is connecting to the application.

Add Manually:
If Bluetooth is not available

6

1. Tap Add Device or tap "+" on top right corner.

2. Select device type Socket (Wi-Fi).



7


Set up the device.



8

Enter password

Search for the Wi-Fi hotspot and enter the hotspot password.



Tap **Next**. Observe that the device is


9

connecting to the application.

Reset

If the Wi-Fi smart socket fails to respond to commands, it may need to be reset.
1. Unplug the Wi-Fi smart socket from the mains outlet.
2. Plug the device back into the mains outlet and turn on the outlet power switch.
3. Press and hold the Manual Control Button until the LED indicator flashes quickly (between 5 s and 10 s).
4. Follow the steps above in **Configuration** to set up the device.

Change Device Name
1. Tap **Device List** to see a list of connected devices.



2. Tap **Modify Device Name** and enter a new name for your Wi-Fi Smart Socket. Note: If the Wi-Fi Smart Socket is going to be controlled by Amazon Echo™, choose an unambiguous, clear sounding name.

10

Share Devices

1. In **Profile**, tap **Device Sharing**.
2. Tap **Add**.
3. Select the device to share.
4. Enter the telephone number or email address of the person you want to share with.
5. Tap **Confirm**.

Schedule
Schedules can be added to turn devices on or off at preset times and days of the week. The schedules can be once or repeat on certain days of the week.

To activate a schedule:

1. From the **Devices** screen, tap the **Smart Socket**, then select **Schedule**.

11

2. Tap Add Schedule.

3. Set up the desired **Schedule**.

Metering

press Electic to set meter.



12

Care and Maintenance Firmware Update

New features may be added to the firmware embedded in your Wi-Fi smart socket. To check for updates to firmware:

1. Tap **Info**
2. Tap **Check for Firmware Update**.

Remove Device

1. To remove the device from the application list, tap **Info (...)** at the upper right-hand corner of the application.
2. Tap **Remove Device** to remove the device.

CORRECT DISPOSAL OF THE PRODUCT
The marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes through the EU. To prevent possible harm to the environment or human health, this product should be disposed of separately. It is responsible to promote the sustainable reuse of material resources. To ensure your good disposal, please refer to the local recycling instructions or contact the retailer where the product was purchased. They can inform you about the correct disposal of this product for environmental sustainability.

EUROLAMP
IMPORTED IN EU BY EUROLAMP SA:
KAMPOS DRAVATA - KONA / 570 08 / THESSALONIKI - GREECE / T: +30 2310 574802
MADE IN CHINA
info@eurolamp.gr / www.eurolampglobal.com



Διαμόρφωση προϊόντος
Συγχαρητήρια για την αγορά του έξυπνου αντάπτορα Wi-Fi **EUROLAMP Smart**. Τώρα μπορείτε να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε χειροκίνητα, ή σύμφωνα με τον πρόγραμματισμό σας, μέσω της εφαρμογής **EUROLAMP Smart** που είναι εγκατεστημένη στη συσκευή σας, από οπουδήποτε έχετε σύνδεση στο διαδίκτυο. Η εφαρμογή σας επιτρέπει επίσης να παρακολουθείτε την κατανάλωση ενέργειας σε πραγματικό χρόνο. Καλό για το περιβάλλον.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μέγιστο ρεύμα	16A
Τάση εισόδου	AC (220~240)V
Μέγιστη ισχύς φορτίου	3680 W
Τύπος Ασύρματου	WiFi 2.4 GHz
Έλεγχος	Manual ON/OFF
Θερμοκρασία λειτουργίας	(-20~+50°C)
Υγρασία λειτουργίας	(0~95) % RH

1 μη συμπεκνωμένη

Προετοιμασία διαμόρφωσης
1. Κατεβάστε την εφαρμογή για smartphone σαρώνοντας τον κωδικό QR ή αναζητώντας το **EUROLAMP Smart** στο Apple App Store για iPhone ή στο Google Play για τηλέφωνα Android.



IOS / Android App

2

2. Εκκινήστε την εφαρμογή και συνδεθείτε. Οι νέοι χρήστες θα πρέπει να δημιουργήσουν νέο λογαριασμό.




3. Συνδέστε τον έξυπνο αντάπτορα Wi-Fi σε μια πρίζα και ενεργοποιήστε τον διακόπτη ρεύματος της πρίζας. Το LED πρέπει να είναι πράσινο.

Πού να μην εγκαταστήσετε την έξυπνη πρίζα Wi-Fi
Μην εγκαταστήσετε την έξυπνη υποδοχή Wi-Fi σε υγρές ή υγρές περιοχές όπως μπάνια και πλυντήρια.

3


ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης /απενεργοποίησης στον έξυπνο αντάπτορα Wi-Fi. Η λυχνία LED θα αναβοσβήσει γρήγορα με πράσινο χρώμα.



Σημείωση: Εάν το LED δεν αναβοσβήνει, δοκιμάστε να επαναφέρετε τη συσκευή (δείτε **Επαναφορά** παρακάτω).


4

Αυτόματη ανίχνευση
Με το LED να αναβοσβήνει πράσινο και το bluetooth να λειτουργεί, συνδέεται αυτόματα όταν ανοίγει η εφαρμογή **EUROLAMP Smart**.



5

Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης
Αναζητήστε το σημείο πρόσβασης Wi-Fi και εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης του hotspot.



Πατήστε **Επόμενο**. Παρατηρήστε ότι η συσκευή συνδέεται με την εφαρμογή.

Προσθήκη χειροκίνητα:
Αν το Bluetooth δεν είναι διαθέσιμο

6

Ρυθμίστε τη συσκευή.
Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης Wi-Fi και εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης του hotspot.



Πατήστε **Επόμενο**. Παρατηρήστε ότι η συσκευή συνδέεται με την εφαρμογή.

Αλλαγή ονόματος συσκευής
1. Πατήστε **Λίστα συσκευών** για να δείτε μια λίστα με συνδεδεμένες συσκευές.
2. Πατήστε **Τροποποίηση ονόματος συσκευής** και εισαγάγετε ένα νέο

7

Επαναφορά
Εάν ο έξυπνος αντάπτορας Wi-Fi δεν ανταποκρίνεται σε εντολές, ίσως χρειαστεί να γίνει επαναφορά.
1. Αποσυνδέστε τον έξυπνο αντάπτορα από την πρίζα.
2. Συνδέστε ξανά τη συσκευή στην πρίζα και ενεργοποιήστε τον διακόπτη ρεύματος της πρίζας.
3. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί χειροκίνητου ελέγχου έως ότου η ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήσει γρήγορα (μεταξύ 5 δευτ. και 10 δευτ.).
4. Ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα στην **Διαμόρφωση** για να ρυθμίσετε τη συσκευή.



Πατήστε **Επόμενο**. Παρατηρήστε ότι η συσκευή συνδέεται με την εφαρμογή.

1. Από την οθόνη **Συσκευές**, πατήστε το

8

Μέτρηση
πατήστε το **Ηλεκτρικό** για να ρυθμίσετε το μετρητή.



1. Πατήστε **Πληροφορίες**

2. Πατήστε **Έλεγχος για ενημέρωση λογισμικού**

9

Φροντίδα και Συντήρηση
Ενημέρωση λογισμικού
Ενδέχεται να προστεθούν νέες δυνατότητες στο λογισμικό που είναι ενσωματωμένο στον έξυπνο αντάπτορα Wi-Fi. Για να ελέγξετε για ενημερώσεις στο υλικολογισμικό:




1. Πατήστε **Πληροφορίες**

2. Πατήστε **Έλεγχος για ενημέρωση λογισμικού**

10

Μέτρηση
πατήστε το **Ηλεκτρικό** για να ρυθμίσετε το μετρητή.




1. Πατήστε **Πληροφορίες**

2. Πατήστε **Έλεγχος για ενημέρωση λογισμικού**

11

Μέτρηση
πατήστε το **Ηλεκτρικό** για να ρυθμίσετε το μετρητή.




1. Πατήστε **Πληροφορίες**

2. Πατήστε **Έλεγχος για ενημέρωση λογισμικού**

12

Μέτρηση
πατήστε το **Ηλεκτρικό** για να ρυθμίσετε το μετρητή.



1. Πατήστε **Πληροφορίες**

2. Πατήστε **Έλεγχος για ενημέρωση λογισμικού**

13

Μέτρηση
πατήστε το **Ηλεκτρικό** για να ρυθμίσετε το μετρητή.




1. Πατήστε **Πληροφορίες**

2. Πατήστε **Έλεγχος για ενημέρωση λογισμικού**

14

Μέτρηση
πατήστε το **Ηλεκτρικό** για να ρυθμίσετε το μετρητή.



1. Πατήστε **Πληροφορίες**

2. Πατήστε **Έλεγχος για ενημέρωση λογισμικού**

15

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΤΕΙ
Αυτή η δήλωση επιβεβαιώνει το προϊόν αυτό λειτουργεί με ασφάλεια με όλα οικιακά συστήματα σε όλη την Ελλάδα. Το να αγοράζετε προϊόντα που φέρουν τη μάρκα EUROLAMP σημαίνει ότι η ποιότητα των προϊόντων είναι εξαιρετική. Για να διασφαλίσετε τη λειτουργία της συσκευής, χρησιμοποιήστε τα συστήματα σύμφωνα με τις οδηγίες. Η ευθύνη για τη σωστή χρήση της συσκευής είναι δική σας. Μπορείτε να πάρετε αυτό το προϊόν για ασφαλή παράδοση στο σπίτι σας.

ΕΥΡΟΛΑΜΠ
• ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΑΠΟ ΤΗΝ EUROLAMP A.B.EE:
ΚΑΜΠΟΣ ΔΙΑΒΑΤΩΝ - ΙΟΝΙΑ / 570 08 / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / Τ: 2310 574802
• ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ
info@eurolamp.gr / www.eurolampglobal.com