

Smart Control !




SuperPix
Application

USER MANUAL



SCAN & DOWNLOAD




ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η εφαρμογή SuperPix χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του φωτισμού από τα λαμπάκια των Smart συσκευών (κουρτίνα / χταπόδι). Υπάρχει δυνατότητα εμφάνισης φωτισμού των εφέ σχεδίων οι οποίες περιλαμβάνονται στην εφαρμογή, δυνατότητα σχεδιασμού εφέ, δυνατότητα εμφάνισης κειμένου, αλλά και συγχρονισμό με μουσική.

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Πριν το άνοιγμα της εφαρμογής, ενεργοποιήστε το Bluetooth.




ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Για τη σωστή λειτουργία της εφαρμογής στη συσκευή σας θα πρέπει να επιτρέψετε τις παρακάτω ρυθμίσεις:

- Πρόσβαση στην τοποθεσία
- Εγγραφή ήχου
- Πρόσβαση σε φωτογραφίες και μέσα


Σημείωση: Εάν ζητηθεί να γίνει Update, πατήστε άρνηση.

ΣΥΝΔΕΣΗ




1. Πατήστε στην επιλογή **Select Device** ώστε να εμφανιστούν στο μενού οι συνδεδεμένες Smart συσκευές.
2. Επιλέξτε την συσκευή την οποία θέλετε να χειριστείτε και **OK**.
3. Μόλις επιτευχθεί η σύνδεση της Smart συσκευής, εμφανίζεται το όνομα της συσκευής και **Connected**.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ




1. Λειτουργία Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης της Smart συσκευής.
2. Λειτουργία **Shake**, για την εναλλαγή του εφέ σχεδίου.
3. Κρατώντας πατημένο το υπομενού που εμφανίζει, κουνήστε τη συσκευή σας δεξιά και αριστερά και το εφέ σχεδίου εναλλάσσεται με την κίνηση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΦΕ ΣΧΕΔΙΟΥ / ANIMATION




1. Πατήστε **Animation** στο μενού, και επιλέξτε το εφέ το οποίο θέλετε να εμφανίζεται.
2. Πατώντας στο κουμπί **Ρυθμίσεις**, μπορείτε να επιλέξετε τις ρυθμίσεις, για το εφέ το οποίο έχετε επιλέξει. Θα ανοίξει ένα υπο-μενού με τα παρακάτω:
3. **Loop mode**: είδος επανάληψης του επιλεγμένου εφέ.
4. **Speed**: ταχύτητα εμφάνισης του επιλεγμένου εφέ.
5. **Brightness**: φωτεινότητα του επιλεγμένου εφέ.
6. Πατώντας στο εικονίδιο, μπορείτε να δείτε όλα τα εφέ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ




- 1. Πατήστε **Text** στο μενού, για τη λειτουργία εμφάνισης κειμένου.
 - 2. Πληκτρολογήστε το κείμενο το οποίο θέλετε να εμφανίζεται στη Smart συσκευή. Δυνατότητα γραφής μέχρι 2 γραμμών.
 - 3. Ρυθμίστε το μέγεθος του κειμένου.
 - 4. Επιλέξτε το χρώμα του κειμένου. Υπάρχει δυνατότητα επιλογής μέχρι 5 χρώματα, τα οποία θα αλλάζουν ανά σειρά εμφάνισης του κειμένου.
 - 5. Επιλέξτε το χρώμα φόντου στο οποίο θα εμφανίζεται το κείμενο.
 - 6. Πατώντας στο κουμπί **Ρυθμίσεις**, μπορείτε να επιλέξετε τις ρυθμίσεις, για το κείμενο. Θα ανοίξει ένα υπο-μενού με τα παρακάτω:
 - 7. Δυνατότητα κατεύθυνσης του κειμένου.
 - 8. Ρύθμιση ταχύτητας εμφάνισης του κειμένου.
 - 9. Ρύθμιση φωτεινότητας του κειμένου.
 - 10. Αποθήκευση των ρυθμίσεων.
- Σημείωση: η γλώσσα γραφής του κειμένου ορίζεται από τις γλώσσες συστήματος της συσκευής σας

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ




- 1. Πατήστε **Music** στο μενού, για τη λειτουργία συγχρονισμού της μουσικής με τη Smart συσκευή.
 - 2. Πατώντας στο κουμπί, κάνετε αναζήτηση το τραγούδι το οποίο θέλετε να παίζει.
 - 3. Επιλέξτε από τη λίστα το τραγούδι που επιθυμείτε.
 - 4. Επιλογές τραγουδιού: **Repeat / Shuffle / Pin**.
 - 5. Σύρετε το εικονίδιο της σφαίρας προς τα επάνω, για εναλλαγή του εφέ εμφάνισης κατά τη διάρκεια του τραγουδιού.
 - 6. Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση ήχου.
- Σημείωση: για τις συσκευές Android ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τα δικά του τραγούδια, ενώ για τις συσκευές iOS, ο χρήστης επιλέγει από τα τραγούδια τα οποία περιλαμβάνονται στην εφαρμογή.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ



- 1. Πατήστε **Doodle** στο μενού, για τη λειτουργία σχεδιασμού. Αυτό το οποίο θα σχεδιάσετε, εμφανίζεται στη Smart συσκευή.
 - 2. Πατώντας στο κουμπί, ανοίγει ένα υπο-μενού για την επιλογή χρώματος σχεδιασμού.
 - 3. Επιλέξτε από τη βιβλιοθήκη χρώμα σχεδιασμού. Επιλέγοντας ένα από τα χρώματα, μπορείτε να δώσετε μονόχρωμο φωτισμό στα λαμπάκια.
 - 4. Δυνατότητα μίξης χρώματος.
 - 5. Επιλογή μεγέθους πινέλου.
 - 6. Επιλογή γόμας.
 - 7. Αποθήκευση ρυθμίσεων.
 - 8. Δυνατότητα εμφάνισης φωτογραφίας στη Smart συσκευή.
 - 9. Επιλογή φωτογραφίας από το άλμπουμ φωτογραφιών ή λήψη νέας φωτογραφίας, με την ενεργοποίηση της κάμερας.
 - 10. Επιλογή έως 5 χρωμάτων τα οποία περιέχονται στη φωτογραφία.
- Σημείωση: για τη χρήση φωτογραφίας συστήνεται η φωτογραφία να είναι απλή και καθαρή, και όχι πολύπλοκη.


ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ



Όταν χρησιμοποιούνται πολλαπλές Smart συσκευές ταυτόχρονα, ο φωτισμός μπορεί να συγχρονιστεί αυτόματα. Υπάρχει δυνατότητα να ρυθμίσετε τη μία συσκευή (κουρτίνα / χταπόδι) ως πρώτη (leader), και οι υπόλοιπες συσκευές να ακολουθούν διαδοχικά.

Επιλογές: **Auto / Leader / Follower / Off**

Σημείωση: ο σχεδιασμός και το κείμενο, δεν υποστηρίζονται σε αυτή τη ρύθμιση.



- 1. **Timer:** Ρύθμιση χρόνου λειτουργίας.
- 2. **Device Name:** Μετονομασία Smart συσκευής.
- 3. **Security:** Δημιουργία Password για τη χρήση της Smart συσκευής, ώστε να διασφαλίσετε πως έχετε μόνο εσείς πρόσβαση.
- 4. **Reset Layout:** επαναφέρει την οθόνη εμφάνισης σε κενή.
- 5. **Flip Horizontally:** Οριζόντια αναστροφή του εφέ σχεδίου.
- 6. **Flip Vertically:** Κάθετη αναστροφή του εφέ σχεδίου.
- 7. **Languages:** Γλώσσα χρήσης της εφαρμογής.
- 8. **Clear Cache:** Καθαρισμός μνήμης της εφαρμογής.
- 9. **Twinkle:** Εντοπισμός συσκευής με στιγμιαίο αναβόσβημα.
- 10. **Restart:** Επανεκκίνηση εφαρμογής.
- 11. **Factory Reset:** Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.



Smart Control !




SuperPix
Application

USER MANUAL



SCAN & DOWNLOAD




INTRODUCTION

SuperPix Application is used for lights control of Smart devices (curtain/octopus). The lights can display the effects which are contained in the application, or a new custom effect, text can be displayed, and also can be synchronized with music.

BEFORE USE


IMPORTANT! Before you open the application, turn on BLUETOOTH.



IMPORTANT! For the best function of the application in your device, you must allow the following:


- Location Access
 - Audio Recording
 - Access to Photos and Media
- Note: If you are asked for Update, push decline.

CONNECTION




1. Press **Select Device** so that the connected Smart devices will be shown.
2. Select the device which you would like to handle, and then press **OK**.
3. When the connection of the Smart device is successful, the name of it will be displayed and **Connected** will appear.

FUNCTIONS




1. On/Off function of the Smart device.
2. **Shake** function, for the effects switch.
3. With the sub-menu opened, move your mobile to right and left, and the effect will change.

ANIMATION FUNCTION




1. Press **Animation** in the menu, and choose the effect which you would like to display.
2. Press at the **Settings** button, and you can change the settings of the effect which you have chosen. A sub-menu will open with the following:
3. **Loop mode**: loop repeat of the chosen effect.
4. **Speed**: display speed of the chosen effect.
5. **Brightness**: brightness of the chosen effect.
6. Pressing this button, you can see all the animation effects.

TEXT FUNCTION




- 1. Press **Text** from the menu, for the text function.
 - 2. Type the text which you like to be displayed on the Smart device. Typing ability up to 2 lines.
 - 3. Adjust the size of the text.
 - 4. You can choose the color of the text. You can change the colors up to 5 colors, which will be changed by order of appearance.
 - 5. You can choose the background color of the text.
 - 6. Press the **Settings** button, and you can choose from the following settings for the text:
 - 7. Text direction.
 - 8. Speed of text display.
 - 9. Brightness of the text.
 - 10. Saving of the settings.
- Note: the typing language is supported by the system languages.**

MUSIC SYNCHRONIZATION FUNCTION




- 1. Press **Music**, for the synchronization of music with the Smart device.
 - 2. Press the button, search the song which you would like to play.
 - 3. Choose the song from the list.
 - 4. Song settings: **Repeat / Shuffle / Pin**.
 - 5. Drag the sphere icon upwards, to change the display effect during the song.
 - 6. On/Off sound.
- Note: for Android devices, the user can choose his own songs, while on iOS devices, the user can choose from the songs which are contained in the application.**

DOODLE FUNCTION



- 1. Press **Doodle** at the menu. Your doodle is displayed at the Smart curtain / octopus.
 - 2. By pressing the button, a sub-menu is opened so that you can choose the design color.
 - 3. You can choose color from the color library. Choosing one color, you can convert all the lamps to one color lighting.
 - 4. Color mixing.
 - 5. Brush size.
 - 6. Eraser.
 - 7. Save the settings.
 - 8. Photo display on the Smart device.
 - 9. You can choose a photo from the album, or you can shoot a new photo, by opening the camera.
 - 10. You can choose up to 5 colors which are contained in the photo.
- Note: for using a photo, it is recommended to use a simple photo, not much complicated.**


SETTINGS



When multiple Smart devices are used at the same time, the lighting can be synchronized automatically.
You can adjust one device (curtain / octopus), as the first (leader), and the rest can follow the leader to change the display effects.

Settings: **Auto / Leader / Follower / Off**

Note: Doodle and text functions can not be synchronized in this function.



- 1. **Timer:** Operation Time.
- 2. **Device Name:** Rename the Smart device.
- 3. **Security:** Create Password for Smart device use, so that you can assure the access.
- 4. **Reset Layout:** Resets the display to blank.
- 5. **Flip Horizontally:** Horizontal flip of the effect display.
- 6. **Flip Vertically:** Vertical flip of the effect display.
- 7. **Languages:** Language of use.
- 8. **Clear Cache:** Clearance of the cache memory.
- 9. **Twinkle:** Device detection by instant flashing.
- 10. **Restart:** Restart of the application.
- 11. **Factory Reset:** Reset to factory settings.

